KL-R5000 模块 使用说明书 V2.00

北京昆仑海岸传感技术中心

目 录

1,	产品简介	3
	1.1 主要特点	3
2、	GPRS数据采集器	3
	2.1 参数	3
	2.2 部件结构	3
	2.2.1 工作状态指示灯说明	3
	2.2.2 通讯说明	3
	2.2.3 拔码说明	4
	2.3 安装说明	4
3、	组网应用说明	
	3.1 KL-R5000 常用工作参数说明	5
	3.1.1 GPRS最大在线时间(参数分配地址 0x0090H)	5
	3.1.2 GPRS最大离线时间(参数分配地址 0x0091H)	5
	3.1.3 最大数据发送间隔(参数分配地址 0x0092H)	5
	3.1.4 最大数据返回间隔(参数分配地址 0x0093H)	5
	3.1.5 GPRS工作模式参数(参数分配地址 0x0094H)	5
	3.1.6 最大重拨次数(参数分配地址 0x0095H)	5
	3.1.7 GPRS在线标志(参数分配地址 0x0096H)	5
	3.1.8 目的服务器IP地址(参数分配地址 0x0097H~0x0098H)	5
	3.2 KL-R5000 基本工作流程说明	
4	端子定义及接线说明	6
	4.1 配接传感器参数和接线说明	7
5	、SIM卡的安装方法	7
6,	参数设置	8
	6.1 KLR5000 参数设置工具介绍	
	6.2 设置 IP 地址	
	6.3 设置设备时间	
	6.4 查询全通道	8

1、产品简介

应用于矿产采掘、水文地质监测,交通运输等数据 采集现场及其它离散性高、铺设通讯线 路困难的行业。

1.1 主要特点

- 8路模拟量输入,8路开关量输入,2路继电器输出;
- 内嵌 GPRS 传输单元提供完备的 GPRS 登陆和机制, 保证传输的稳定可靠;
- 支持 4000 组数据存储记录;
- 天线内置,安装及使用方便;
- 配套 MODBUS 协议和登陆参数支持,数据流管理稳定;
- 支持两路数据串口,可以配接多种扩展串口设备;
- 根据用户要求可做示功图采集功能。



图 1-1 模块外观图

2、GPRS 数据采集器

2.1 参数

模拟量输入: 8路4~20mA直流电流信号

开关量输入: 8路纯触点开关量继电器输出: 2路继电器触点

供电电压: 24V/12VDC

采样分辨率: 16位

调试串口: RS-232/485 波特率: 9600

采样准确度: 0.1% 整机功耗: 1.5W

2.2 部件结构

2.2.1 工作状态指示灯说明

Power: 电源指示灯,正常供电时该灯点亮;

Alarm : 预留 Status : 预留

2.2.2 通讯说明

2.2.2.1、通讯指示灯

共有 4 个通讯指示灯,分别为串口 C 与串口 D 的 RX、TX 指示灯 如图 2-1 所示。串口 C 为调试串口,串口 D 为预留串口。

2.2.2.2、DB25 插座针脚定义

串口 D串口 C2: TXD24: RXC3: RXD25: TXC7: GND10: GND






图 2-1 模块外观图

2.2.3 拔码说明

RS232 通讯方式: 将 COMKEY11、COMKEY12 中 RS232 对应拔码拔向 ON, RS485 拔向 OFF; 则串口 C 即为 RS232 通讯方式。同理串口 D 若为 RS232 通讯方式时,其拔码设置 也是如此。见下图





RS485 通讯方式: 将 COMKEY11、COMKEY12 中 RS232 对应拔码拔向 OFF,RS485 拔向 ON;则串口 C 即为 RS485 通讯方式。同理串口 D 若为 RS485 通讯方式时,其拔码设置也 是如此。见下图



2.3 壳体外观尺寸说明

单位:毫米





3、组网应用说明

3.1 KL-R5000 常用工作参数说明

3.1.1 GPRS 最大在线时间(参数分配地址 0x0090H)

当 KL-R5000 登陆 GPRS 网络超过最大在线时间时,将发出退网指令,退出 GPRS 网络。参数以 16 进制整型数存储(int型),单位分钟。默认值:10 分钟

3.1.2 GPRS 最大离线时间(参数分配地址 0x0091H)

当 KL-R5000 退出 GPRS 网络超过最大离线时间时,将发入网指令,登陆 GPRS 网络。参数以 16 进制整型数存储 (int 型),单位分钟。默认值:0 分钟

3.1.3 最大数据发送间隔(参数分配地址 0x0092H)

当 KL-R5000 发送两条数据的间隔超过最大数据发送间隔时,将强制发出心跳数据。默认 值 35 秒

3.1.4 最大数据返回间隔(参数分配地址 0x0093H)

KL-R5000 保留参数

3.1.5 GPRS 工作模式参数 (参数分配地址 0x0094H)

决定 KL-R5000, 工作模式, 其二进制各位的意义如下:

GPRS 工作模式标志 (第 0 位 0 表示 UDP 传输方式, 1 表示 TCP 传输方式; 第 1 位 0 表示无心跳支持, 1 表示有心跳支持; 第 2 位 0 表示 ASCII 形式的 MODBUS 协议, 1 表示 RTU 形式的 MODBUS: 第 3 位 0 表示无时间批号戳 [8 字节], 1 表示有时间批号戳 [8 字节])

第位	0	1
0	UDP 传输方式	TCP 传输方式
1	无心跳支持	有心跳支持
2	ASCII MODBUS	RTU MODBUS
3	无时间批号戳	有时间批号戳
4	无万能校验	有万能校验
5 [~] 7	保留	保留

该参数默认值为: 0x0E(16 进制表示),即工作模式为 UDP 传输方式,有心跳支持,采用RTU 形式的 MODBUS 协议,发送数据中含时间批号戳,含校验算法。

3.1.6 最大重拨次数(参数分配地址 0x0095H)

当发出登陆 GPRS 命令后, KL-R5000 没有成功登陆网络,将继续尝试登陆直到登陆成功,或者达到最大重拨次数。对于 KL-R5000 此参数不可修改。


3.1.7 GPRS 在线标志(参数分配地址 0x0096H)

登陆 GPRS 成功后,该标志参数为 0x01;不在 GPRS 网络中,该标志参数为 0x00;该参数为 **只读参数**。 当登陆 GPRS 网络后,KL-R5000 将向服务器 6000 端口定时发出心跳支持,表示该设备在线,服务器主机可以下发查询命令,与 KL-R5000 进行数据交流。KL-R5000 收到查询命令后,将数据返回。

3.1.8 目的服务器 IP 地址(参数分配地址 0x0097H~0x0098H)

目标服务器的 IP 地址,该地址必须是电信运营公司分配的真实 IP 地址。 默认值 0x0872,0xd364 对应地址 $0x0097H^{\sim}0x0098H$

3.2 KL-R5000 基本工作流程说明



通过 KL-R5000 终端工作流程和服务器工作流程的二重循环,采集点的数据将最终准确到 达服务器数据库中,供客户端和服务器端数据的显示和操作。

3.3 KL-R5000 默认工作方式说明

3.3.1 KL-R5000 GPRS 单元入网通讯方式 : UDP 3.3.2 KL-R5000 GPRS 单元入网接入点 : CMNET 3.3.3 KL-R5000 GPRS 单元目标 IP 设备端口 : 6000

4 端子定义及接线说明

采集模块的接线端子上的标识如下:

AIN1	AIN2	AIN3	AIN4	AIN5	AIN6	AIN7	AIN8	GND	GND	NC1	COM1	N01
DIN1	DIN2	DIN3	DIN4	DIN5	DIN6	DIN7	DIN8	GND	GND	NC2	COM2	N02

AIN1 \sim AIN8: 模拟量第 1 \sim 8 通道信号输入正; DIN1 \sim DIN8: 开关量第 1 \sim 8 通道信号输入正;


GND: 各通道信号输入的地;

电源及通讯接线部分接线: Pow+、 Pow-表示供电正和供电负;


NC1、NC2:继电器常闭触点 COM1、COM2:继电器公共端 NO1、NO2:继电器常开触点

4.1 配接传感器参数和接线说明


a、关于二线制电流型传感器的接线说明:



b、关于三线制电流型传感器的接线说明:



c、关于开关量传感器(继电器、干接点等输出)的接线方式:



5 、SIM 卡的安装方法

将 KL-R5000 设备外壳的四角的固定螺钉取出,务必在不断开排线的情况下,从底侧 掀开上盖,可见到如下图 1 所示的 SIM 卡座

将图1中所示的白色金属片向左拨,并抬起卡槽;







图 1

图 2

图 3

按图 2 中所示的方向插入 SIM 卡; 压下卡槽,并将金属片向右拨到锁定的位置,如图 3 所示。在不断开排线的情况下,合上上盖,拧紧四角的固定螺钉。安装至使用位置后,配接好传感器,通电(12V/24VDC)即可工作。

6、参数设置

- **6.1** 用参数设置工具,来设置 KLR5000 模块的必需参数。给设备通电(DC24V),串口线安装在模块上,然后将串口线上 C 串口与计算机串口连接。在计算机上打开"参数设置工具.exe",选择正确的 COM 口(即模块与计算机连接的那个串口)和波特率(9600)。参数设置完毕后,点一下右上角的"复位"按钮,等待 10 秒左右设备复位完毕。
- **6.2** 设置 IP 地址。在设置 IP 栏中输入欲设的外网 IP 地址,点击下设如果下设失败请重试几次,如果屡试失败,请检查参数设置工具里 COM 口和波特率选择是否正确或计算机串口是否可用。下设成功后可通过点击读当前 IP 值按钮。来检验 IP 地址参数设置是否正确。
- **6.3** 设置设备时间。在设置时间栏中输入当前时间,然后点击下设按钮。如果下设失败请重试几次,如果屡试失败,请检查参数设置工具里 COM 口和波特率选择是否正确或计算机串口是否可用。下设成功后可通过点击读当前时间按钮。来检验时间参数设置是否正确。
- **6.4** 查询全通道。点击手动查询全通道按钮,就可以把设备所有开关量和模拟量以及批号、地址、时间、功能码、字节数显示在相应的栏框中。如果想连续自动查询,只需把"每秒查询一次"前面打上钩即可。开关量读出来的值是 0 或 1,每通道之间用*号隔开;模拟量读出来的值为 0000~9999 之间的数值,每通道之间用*号隔开。如果通道悬空,无论开关量还是模拟量读出来的值都是 0。标准版的 KLR5000 模块是 8 路开关量和 8 路模拟量,因为 KLR5000 模块可扩展 8 路开关量和 8 路模拟量,所以参数设置工具上标示的是 16 通道。